L3 SD + EEEA - Traitement d'images avancé Stéréovision


^{3ème} partie



Plan

- Intro, mouvement et profondeur
- Longueur focale d'une caméra
- Estimation de la profondeur avec 2 caméras parallèles
- Stéréo matching
- Stéréovision dense vs éparse
- Dataset KITTI

Réduction de la dimension



 Comment récupérer la 3D à partir des images en 2D ?

Merle Norman Cosmetics, Los Angeles



The Visual Cliff, by William Vandivert, 1960

Focus






From The Art of Photography, Canon


Mouvement














Midrange

Close

Dans ce cours

- On s'intéresse au fait d'estimer la profondeur d'une scène à partir du mouvement
- On dispose de 2 images acquises par 2 caméras

Acquisition binoculaire





Acquisition binoculaire :

- Deux caméras, acquisition simultanée.


- Ou : une caméra qui se déplace (si scène statique !).

- Intérêt : acquisition de la profondeur.
- Applications : industrie, robotique, automobile (ADAS), réalité augmentée, cinéma, métrologie, cartographie, etc.






Pinhole caméra (sténopé)




Habituellement, le plan de l'image est dessiné devant le point focal


Longueur focale



https://photographylife.com/what-is-focal-length-in-photography

Variation de la longeur focale






x en fonction de X, Z, f?


y en fonction de Y, Z, f?

Une seule caméra




Ajout d'une 2ème caméra

 All points on projective line to P in left camera forment une ligne dans l'image de droite



Géométrie épipolaire



Par Arne Nordmann (norro) — Own illustration, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3550774

Géométrie épipolaire


Parallel stereo cameras:



left image plane



left camera center



right image plane




right camera center




$$\mathbf{t} = \begin{bmatrix} T \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$




General stereo cameras:





Cas simples: 2 caméras parallèles

- Image planes of cameras are parallel to each other and to the baseline
- Camera centers are at same height
- Focal lengths are the same









$$\mathbf{t} = \begin{bmatrix} T \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

 $\mathbf{t} = \begin{bmatrix} T & \text{The right camera} \\ 0 & \text{is shifted to the} \\ 0 & \text{right in X direction} \end{bmatrix}$


Estimation de la profondeur




Estimation de la profondeur



Estimation de la profondeur





 Pour chaque point pl=(xl,yl), comment je peux trouver pr=(xr,yr)?





left image right image





left image

right image

the match will be on this line (same y)

(CAREFUL: this is only true for parallel cameras. Generally, line not horizontal)

On cherche ce point



left image




right image

the match will be on the left of $\ x_l$ how do I find it?

We call this line a scanline






left image right image

How similar?






left image right image

How similar?






left image right image

Most similar. A match!





left image right image

$$SSD(\text{patch}_l, \text{patch}_r) = \sum_{x} \sum_{y} (I_{\text{patch}_l}(x, y) - I_{\text{patch}_r}(x, y))^2$$






SSD

left image

Compute a matching cost


Matching cost: SSD (look for minima)



disparity


$$NC(\text{patch}_l, \text{patch}_r) = \frac{\sum_x \sum_y (I_{\text{patch}_l}(x,y) \cdot I_{\text{patch}_r}(x,y))}{||I_{\text{patch}_l}|| \cdot ||I_{\text{patch}_r}||}$$





left image

Norm. Corr.



Compute a matching cost

Matching cost: Normalized Corr. (look for maxima)


disparity

Effet de la taille de la fenêtre






W = 3



- Smaller window
- + More detail
- More noise
- Larger window
- + Smoother disparity maps
- Less detail

W = 20

Contraintes pour trouver les similarités




Textureless surfaces




Occlusions, repetition

Occultation : si (P1,P2,P3) est un objet opaque, le point P1 n'aura pas de projection dans la caméra droite.



Contraintes de similarité

- surface spéculaire
- « Qui réfléchit la lumière comme un miroir »



https://www.mdpi.com/2075-1702/11/1/91

https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8960991

0.6


0.1

Résultats






Window-based matching



Ground truth



Résultats meilleurs avec autre méthode...





Graph cuts

Ground truth

Y. Boykov, O. Veksler, and R. Zabih,

Fast Approximate Energy Minimization via Graph Cuts, PAMI 2001

Stéréovision dense vs éparse

Stéréovision dense

- Production d'une carte de profondeur, donnant Z pour tout point de l'image.
- Coût calculatoire élevé dû au volume de données à traiter, lié à la résolution.
- Nécessité d'un post-traitement pour l'analyse de scène : segmentation et/ou localisation (techniques classiques de vision par ordinateur).


Stéréovision dense



Stéréovision dense vs éparse

Stéréovision éparse

- La profondeur est calculée uniquement sur des points caractéristiques (angles, coins, lignes, obstacles, etc.).
- Volume de données à traiter réduit.
- Mais les performances sont liées à celles du détecteur.
- → Point clé dans les deux cas éparse ou dense : l'appariement !
 - Stéréovision éparse



source : JP Tarel, LIVIC

Rappel: flot optique

2 visualisations : flèches ou couleur HSV



https://www.sefidian.com/2019/12/16/a-tutorial-on-motion-estimation-with-optical-flow-with-python-implementation/

KITTI dataset



Welcome to the KITTI Vision Benchmark Suite!

We take advantage of our <u>autonomous driving platform Annieway</u> to develop novel challenging real-world computer vision benchmarks. Our tasks of interest are: stereo, optical flow, visual odometry, 3D object detection and 3D tracking. For this purpose, we equipped a standard station wagon with two high-resolution color and grayscale video cameras. Accurate ground truth is provided by a Velodyne laser scanner and a GPS localization system. Our datsets are captured by driving around the mid-size city of <u>Karlsruhe</u>, in rural areas and on highways. Up to 15 cars and 30 pedestrians are visible per image. Besides providing all data in raw format, we extract benchmarks for each task. For each of our benchmarks, we also provide an evaluation metric and this evaluation website. Preliminary experiments show that methods ranking high on established benchmarks such as <u>Middlebury</u> perform below average when being moved outside the laboratory to the real world. Our goal is to reduce this bias and complement existing benchmarks by providing real-world benchmarks with novel difficulties to the community.





Estimation de la profondeur monoculaire

 https://ipolcore.ipol.im/demo/clientApp/demo.html?id=45901&key=BBD9A73D64B8 0F908982FF902F9CEA16

Sources

- Cours Fei-Fei Li, Stanford vision lab, lecture9-10 stereo cs131
- CSE486, Penn State USA Robert Collins, Lecture 08: Introduction to Stereo
- Sanja Fidler CSC420: Intro to Image Understanding, Univ of Toronto Canada
- Stéréovision : Généralités & géométrie épipolaire
 Systèmes de vision, INSA ASI4 Sebastien Kramm